MONTAGEHANDLEIDING

# Grav badkameraccessoires

De accessoires worden geleverd met montagemateriaal voor bevestiging met schroeven of lijm. Kies hieronder de gewenste montagemethode: optie A of B.

| Meegeleverd voor montage met schroeven | Meegeleverd voor montage met lijm |
|---|---|
| 2x of 4x plug en kruiskopschroef (afhankelijk van het product) · 1x inbussleutel | Poetsdoek nat · poetsdoek droog · 20 ml lijm · spatel · karton als steun voor lijmen · 1x inbussleutel |

Benodigd gereedschap: waterpas, potlood en meetlint. Bij montage met schroeven ook een boormachine, steenboor 4 mm, kruiskopschroevendraaier en leidingzoeker.

## A · Montage met schroeven

Stevige montage in stenen en betegelde wanden.



**1 Controleer op leidingen**
Controleer of er leidingen of kabels achter de te boren plek lopen.



**2 Meet de gaten uit**
Meet de gaten nauwkeurig uit en controleer met een waterpas. Let bij twee montageplaten op de juiste hartafstand.



**3 Boor de gaten**
Boor de gaten in de muur. Boor tegels zonder klopstand.



**4 Plaats de pluggen**
Plaats de pluggen in de geboorde gaten.



**5 Schroef de montageplaat vast**
Schroef de montageplaat vast met de kruiskopschroeven.



**6 Monteer de accessoire**
Monteer de accessoire op de montageplaat en zet deze vast met de inbussleutel.

## B · Montage met lijm

Zonder boren, dus geen gaten in je tegels.



**1 Reinig de wand**
Maak de plek schoon met de natte poetsdoek en droog en ontvet na met de droge poetsdoek.



**2 Draai de montageplaat los**
Draai de montageplaat met de inbussleutel uit de accessoire.



**3 Bepaal de juiste plek**
Bepaal de juiste plek op de wand en controleer met een waterpas.



**3a Controleer de hartafstand**
Controleer bij twee montageplaten de hartafstand.



**4 Plaats de kartonnen steun**
Plak de kartonnen steun (voorzien van 3D-tape) op de juiste plek op de wand.



**5 Breng de lijm aan**
Breng de lijm ruim aan op de montageplaat en verdeel deze met de spatel over het hele oppervlak.



**6 Plaats de montageplaat**
Plaats de montageplaat op de juiste plek. Het karton geeft steun, zodat de plaat niet verzakt.



**7 Laat de lijm uitharden**
Laat de lijm 12 uur uitharden.



**8 Monteer de accessoire**
Monteer de accessoire op de montageplaat en zet deze vast met de inbussleutel.

**Let op:** lijm alleen op een gladde, schone en stevige ondergrond, zoals tegels. Niet op behang of losse verflagen.

## Onderhoud

Reinig met een zachte, vochtige doek en droog na. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, chloor of azijnhoudende reinigers. Gebruik de accessoire niet als steun of om aan te hangen.